

Underhåll av ventilationssystemet

För att din lägenhet ska ha rätt inomhusklimat så krävs det att du har god ventilation, rengör spiskåpan och ventilationsdon.


Dammiga och smutsiga frånluftsdon/ventilationsdon kan orsaka ett vinande ljud, då de ofta bara har en smal springa som täpps igen och utsuget ökar i en mindre öppning.

Så rengör du ventilationsdonet



I våra badrum, kök och eventuellt i klädkammare finns frånluftsdon/ventilationsdon. Dessa behöver du regelbundet (ett par gånger om året) göra rena.

Ta dammsugaren och dammsug runt öppningen. Om det är mycket smutsigt, torka med fuktad trasa och lite diskmedel. Speciellt i köket måste man diska med diskmedel. OBS! Ändra inte den förinställda glipan på ventilationsdonet, då kan hela ventilationssystemet påverkas.



Runt tilluftsdonen bildas det ofta luftvirvlar och det samlas damm kring donen.

Ta dammsugaren och dammsug runt öppningen. Om det är mycket smutsigt, torka med torr trasa. OBS! Använd inte blöt trasa i taket.

Så rengör du spiskåpan med Kolfilter

För att ventilationen i hela lägenheten och ovanför spisen ska fungera, krävs även att du regelbundet diskar ditt filter, så att fett och avlagringar försvinner samt byter kolfilter regelbundet.

Det finns många olika modeller på både kåpor och filter, det är viktigt att läsa instruktionerna.

Vanligtvis bör filtret rengöras med 2-3 månaders mellanrum beroende på hur ofta man lagar mat och vilken typ av mat man lagar.

OBS! Du får inte installera en motoriserad fläkt, det påverkar hela ventilationssystemet och den kan trycka in matos till dina grannar.